PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Teinte de fond (Tinting)	1. Émulsification de l'encre.	1. Mettre de l'encre fraîche et réduire le mouillage.
	2. pH et conductivité inadéquats.	2. Vérifier le pH / la conductivité et les modifier au besoin.
	3. Mauvaise exposition de la plaque.	3. Replacer la plaque.
	4. Réglage incorrect des rouleaux mouilleurs ou encreurs.	4. Vérifier le réglage des rouleaux encreurs et mouilleurs et les corriger si nécessaire.